

GALZER

ANDAIME ELÉTRICO

MANUAL DE INSTRUÇÕES




**ACIONE SUA
GARANTIA**



USE CAPACETE



USE LUVAS



**USE SINTA DE
SEGURANÇA**



**ESTE MANUAL CONTÉM INSTRUÇÕES
DE INSTALAÇÃO, USO E CUIDADOS.**



**LEIA COM ATENÇÃO E SEMPRE UTILIZE OS EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS).**

TERMO DE GARANTIA

A Galzer garante ao Comprador/Usuário que seus equipamentos são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, assegurando seu funcionamento e características quando instalados e mantidos conforme orientação do manual de instrução específico a cada produto.

Garantimos a substituição ou reparo de qualquer peça ou componente de equipamento fabricado pela Galzer, em condições normais de uso, que apresente falha de material ou de fabricação, durante o período de garantia designado para cada tipo ou modelo de equipamento.

Reiteramos seu compromisso com os termos de garantia do consumidor previstos por lei. Oferecemos reparo e/ou substituições de quaisquer partes, ou componentes abrangidos por este material publicitário, no caso de vícios ou outros defeitos de identificação identificados após a compra.

Esta garantia não cobre qualquer equipamento, nem partes ou componentes que tenham sido alterados, submetidos a uso incorreto, danificados por acidente ou por danos causados durante o transporte ou por condições atmosféricas, instalações ou manutenções impróprias, intervenção técnica de qualquer espécie realizada por pessoa não habilitada ou não autorizada pela Galzer, ou ainda, quando houver aplicação diferente daquela do equipamento foi projetado e fabricado para suportar.

As despesas com embalagem e transporte/frete – ida e volta – de equipamentos que necessitem de serviço técnico Galzer, realizado nas instalações da empresa e coberto pela garantia, serão de responsabilidade da Galzer, sem custos adicionais ao consumidor.

Este termo de garantia passa a ter validade somente após a data de emissão da nota fiscal de venda, emitida pela Galzer e/ou revendedor autorizado Galzer. O período de garantia é de 3 (três) meses.

Caso preciso de um atendimento especializado, entre em contato com nosso suporte.

Telefone:

(31) 99754-4367

E-mail:

assistencia@galzer.com.br

— INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual foi criado para garantir a segurança do usuário. Portanto, recomendamos que leia atentamente antes de manusear este produto.

Não recomendamos que pessoas sem experiência instalem, operem ou reparem este equipamento. É necessário ler com cuidado e entender todas as informações aqui apresentadas. Lembre-se de que:

- O uso deste equipamento apresenta perigos tanto para o operador quanto para as pessoas que estão próximas à área de trabalho, caso o equipamento não seja operado corretamente.
- É fundamental seguir todas as normas de segurança de forma rigorosa e **utilizar equipamentos de segurança.**
- Não se deve permitir a presença de pessoas não preparadas durante a operação, **especialmente crianças.**

— INTRODUÇÃO DO PRODUTO

0. Rodas

1. Controle

2. Roldanas

3. Plataforma

4. Trava Lateral

5. Trava Da Roda

6. Estrutura inferior

7. Suporte Fim de Curso

8. Estrutura Lateral Direita

9. Estrutura Lateral Esquerda


10. Cabo de Aço de 1º Elevação

11. Cabo de Aço de 2º Elevação



— ETAPAS DE MONTAGEM

1. Parafuse as bases laterais a base inferior.



2. Parafuse as travas laterais.

3. Passe os cabos de aço seguindo os passos abaixo:

Pegue o cabo de aço do Motor (1) e passe-o pela Roldana Central (5), encaixando-o na Roldana Inferior (2). Em seguida, suba o cabo até a Roldana Superior (3), depois desça até a Roldana (4). E por fim, prenda-o no Anel de Passagem (6) localizado ao lado da Roldana Superior (3). Repita o procedimento no outro lado.

1. Motor

2. Roldana Inferior

3. Roldana Superior

4. Roldana Intermediária

5. Roldana central

6. Anel de passagem



4. Para a instalação da plataforma e alinhamento, siga os passos abaixo:

Encaixe a plataforma. Passe o cabo de aço pela Roldana Esquerda (2) e pelos Anéis de Passagem do Braço Base (3). Depois, encaixe o cabo de aço na Roldana Direita (4) e fixe-o no Anel de Passagem (5).

5. Conecte o motor a uma corrente de 220V, ligue o controle e alinhe os cabos de aço.


- 1. Plataforma
- 2. Roldana Esquerda
- 3. Braço base
- 4. Roldana Direita
- 5. Anel de passagem



— USO DO CONTROLE


OBS: Certifique-se de que o motor e o controle remoto estão corretamente pareados e que o controle remoto está próximo ao motor para garantir a estabilidade do sinal.

1. Pressione o botão **Start** para destravar o motor, para subir, pressione **Up**. Se o motor não funcionar, aproxime o controle remoto do motor para garantir que o sinal esteja estável.



— INSTALANDO FIM DO CURSO

O fim de curso é um dispositivo de segurança essencial em andaimes suspensos elétricos. Instalado na parte superior do andaime, sua principal função é interromper automaticamente o movimento de subida quando a plataforma atinge a altura máxima. Isso previne sobre-elevações que poderiam comprometer a estabilidade do equipamento e a segurança dos operadores.



— INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

Após a instalação do equipamento, o responsável pela segurança deve fazer uma inspeção. Após a aprovação, o andaime poderá ser utilizado.

— USO E CUIDADO

- Ligue o motor em uma rede 220V.
- A carga máxima por metro quadrado da plataforma não deve exceder 300Kg.
- Altura máxima de 3 metros.
- A estrutura externa é destinada ao acesso dos usuários.
- Não corra, empurre ou puxe o equipamento durante o uso.
- Não coloque objetos na plataforma para aumentar a altura de alcance.
- Não remova componentes e conectores do equipamento. Caso seja necessário por motivos operacionais, medidas de segurança devem ser tomadas.
- O usuário deve evitar colisões, perdas ou quedas de objetos.
- Não suba ou se sente nas grades.

— MANUTENÇÃO

- Verificar se a plataforma não está descendo de forma irregular e se não há sujeira acumulada na estrutura.
- Se houver alguma fratura ou trinco no equipamento, deve ser feita uma inspeção para garantir a segurança do usuário (Recomendamos um registro de manutenção do equipamento).
- Verifique regularmente o desgaste do cabo de aço, incluindo se há fios rompidos, desgaste ou outros sinais. Se for encontrado desgaste severo ou fios rompidos, deve-se substituir imediatamente.
- Mantenha o cabo de aço limpo, evitando sujeira e contaminantes, o que ajuda a prolongar a vida útil do cabo de aço.
- **Mantenha o motor limpo:** verifique regularmente os rolamentos e realize as substituições ou lubrificações necessárias para garantir o funcionamento suave do motor.

GALZER

Acesse nosso site: **WWW.GALZER.COM.BR**
E conheça **todos** os produtos!